

一般規格：

壓力範圍：0~5000psi

測量方法：psi/bar/Mpa

解析：psi—0.1psi

bar—0.01bar

Mpa—0.001Mpa

按鍵切換功能描述：

▶：按此鍵可檢查低壓值設定

Unit/Set：按此鍵可改變測量單位(psi/bar/Mpa)

△：按此鍵可檢查高壓值設定

重開功能：同時按 ▶及△鍵約 3 秒鐘

如何設定高壓或低壓的裝置：

1.按 Unit/Set 鍵約 3 秒鐘，系統即跳至壓力設定模式

(在螢幕左邊顯示▲+並且閃爍第一個數字時—這表示你可以設定高壓裝置)

2.按△鍵(選擇 0~9)設定第一個數值。然後按 ▶ 鍵切換至第二數字，按△鍵(選擇 0~9)設定第二數值。然後按 ▶ 鍵切換至第三數字，按△鍵(選擇 0~9)設定第三數值.....

3.直到高壓裝置的全部 4 個數字都做完後，在螢幕的左邊會顯示+▼並且閃爍第一個數字---這表示你可以設定低壓裝置。

若你想要設定低壓裝置你可以重複第二步驟。

4.直到低壓裝置的全部 4 個數字都做完後，螢幕會顯示”+Load”—這表示所有你設定的高壓裝置或低壓裝置都已經儲存在系統裡。

5.爲了要確認你的設定是正確的，你可以按 ▶ 鍵去檢查低壓值裝置以及按△鍵檢查高壓值裝置。

6.若你需要操作不同的高壓裝置以及低壓裝置可以重複 1 至 5 的步驟。

紀錄最高值功能：

當壓力測量之後，按 ▶ 鍵約 3 秒鐘紀錄最高值會在螢幕上顯示及閃爍。然後按△鍵約 3 秒鐘，就會清除紀錄。再按 ▶ 鍵約 3 秒鐘，儀錶將跳回至測量模式。

電線定義：

白線----DC 電流輸入+

黑線----GND

棕線----NPN 轉換輸出

藍線----4-20mA 輸出數位壓力錶操作。必須要與黑線纏繞(MD 型式)